

SUP használati utasítás

1. Óvd a közvetlen, tűző napsütéstől és a túl nagy hőingástól!

Amikor épp nem evezel rajta, ne hagyd kint a tűző napon. Olyan helyen tárold, ahol a hőmérséklet lehetőség szerint nem megy 30 fok fölé és 10 fok alá. Amennyiben tengeren használod a deszkát, használat után mosd le sima édesvízzel a deszkát és az evezőt is.

2. Felfújás

A szelepet helyezd zárt/felső állásba, majd csatlakoztasd a pumpát. A maximum nyomás általában 15 PSI, ezt a szelep mellett láthatod a deszkán.

De a mennyiben a külső hőmérsékelt magasabb, mint 25°C, a SUP deszkát maximum 13-14 PSI nyomásra fújd!

3. Két kamrás deszka felfújása

Két kamrás SUP-od esetében fontos, hogy alábbiak szerint járd el:

- először a belső kamrát fújd fel 2 psi-re
- ezután a külső kamrát fújd fel szintén 2 psi-re

ezután kezd csak el fújni a belsőt a javasolt teljes, MAX 13-14 psi nyomásra, majd a külsőt szintén 13-14 psi nyomásra.

Amennyiben máshogy jársz el, a külső és belső kamra közti illesztés megsérülhet!

4. Pumpa működése

Néhány pumpa csak 5 psi nyomás után kezdi el mutatni a nyomást, Mielőtt jelzed felénk, hogy hibás a pumpa, kérjük, fújd fel a deszkád teljes keménységig (érezni fogod, ahogy megfogod a deszkát) és figyeld a pumpaműködését.

5. Téli tárolás

Megtisztítva, szárazon összehajtva, fagytól védett helyen VAGY felfújva, maximum 8psi nyomásra szintén fagytól védett helyen. Garázsban, vagy belső térben ideális hőmérséklet van a deszka számára.

6. Hajtogasd!

Amikor elcsomagolod a SUP deszkád, mindig hajtogasd, ne pedig felcsavard! Ügyelj arra, hogy a deszka és a csúszásgátló EVA pad réteg is száraz legyen, amikor

elcsomagolod. Abban az esetben, ha még vizes, semmi gond. Hazaérve csomagold ki és szárítsd ki, különben bepenészedhet.

7. Gurulós hátizsák, vigyázz!

A gurulós hátizsák sokszor könnyíti a szállítást, de kérjük, figyelj oda, hogy hogyan használod! Ha rossz szögben tartva húzod a zsákot, a benne található deszka a földhöz érhet, így könnyen kiszakíthatod a zsákot és deszkát is! Ez pedig nem számít garanciális hibának! Ügyelj arra, hogy a zsák alján található merevítőbe pontosan tedd be a deszkát, illetve amikor a kerekeken gurítod, 70-80 fokos szögben döntsd meg maximum!

8. A "púp"

A deszka alján található púp bizony nem gyártási hibából ered. Csupán a szelep alsó részét jelzi, hiszen ezen a ponton nincsenek a deszka belsejében található polimer, merevítő szálak, ezzel helyet adva a szelepnek. Tehát, amit esetleg láthatsz, az teljesen normális. Egy szelep esetén egy ilyen találni, két szelep esetén kettőt. Ahol nincs, ott a szelep pont a szkegház felett helyezkedik el.

9. Szelep körül eresztés

A szelepnek menetes szára van, így ki- és be lehet csavarni. Teljesen normális, ha picit meglazul. A csomagban található egy javítókészlet, abban egy fekete szelephúzó kulcs.

A szelephúzó kulccsal óvatosan meg tudod húzni a szelepet. Ügyelj arra, hogy a deszka felfújtt állapotban legyen, hiszen akkor lehet tökéletesen a helyére húzni a meglazult szelepet.

10. Tartozékok

Néhány evező esetében meg kell húzni a csavart, mert gyárilag ez nem történt meg. Minden esetben ellenőrizd, hogy megfelelően van-e rögzítve! A szkeget mindig szorosan csavarozd a deszkához. Alacsony vízben leérhet, eltörhet. Vigyázz vele!

Holiday Box – Komlósy Zoltán e.v.
2837 Vértesszőlős, Gagarin utca 18.
+36 70 940 3848
info@holidayboxx.hu
www.holidayboxx.hu
holidaybox2018@gmail.com